

Список кодов сообщений для РСПИ LARS приборов АХХ

Введение

Таблица может использоваться для передачи сообщений полной информативности одного автономного прибора АХХ (прибор + передатчик).

Ограничения по информативности

1. Сообщения «Взятие на охрану, площадь #А, ключ #К» и «Снятие с охраны, площадь #А, ключ #К» передача осуществляется:

Передача площадей (зон):

- прибор исполнения А6-06 поддерживает возможность программирования до 6 площадей, передача извещений постановка/снятие осуществляется с номером площади по 4, номера площадей свыше 4 передаются по принципу «общий», т.е. с #4.
- прибор А16-512 поддерживает возможность программирования до 48 площадей, передача извещений постановка/снятие осуществляется с номером площади по 4, номера площадей свыше 4 передаются по принципу «общий», т.е. с #4;

Передача ключей ХОЗЯИН:

- прибор А6 (А6-04, А6-06) поддерживает возможность программирования до 79 ключей ХОЗЯИН, передача извещений постановка/снятие осуществляется с номером ключа по 16, ключи свыше 16 передаются по принципу «общий», т.е. с #16.
- прибор А16-512 поддерживает возможность программирования до 255 ключей ХОЗЯИН, передача извещений постановка/снятие осуществляется с номером ключа по 16, ключи свыше 16 передаются по принципу «общий», т.е. с #16;

2. Сообщения «Включение, активатор #R» и «Отключение, активатор #R» передача осуществляется только по первым 8 активаторам:

- прибор А6 (А6-04, А6-06) поддерживает возможность программирования до 8 активаторов.
- прибор А16-512 поддерживает возможность программирования до 28 активаторов.

Коды сообщений

0x00	Тест
0x01	Включение
0x02	Выключение
0x03	Программирование
0x04	Нет сети 220В
0x05	Восстановление сети 220В
0x06	Разряд аккумулятора
0x07	Восстановление аккумулятора
0x08	Подбор ключа
0x09	Снятие под принуждением
0x0A	Неисправность сирены
0x0B	Восстановление сирены
0x0C	Вскрытие тампера
0x0D	Закрытие тампера
0x0E	Потеря связи с модулем расширения
0x0F	Восстановление связи с модулем расширения
0x10 + K	Отметка ключа ГЗ, ключ #K [1...15]
0x20 + K	Отметка МОНТЕР, ключ #K [1...15]
0x30 + R	Включение активатора #R [0...7]
0x38 + R	Отключение активатора #R [0...7]
0x40 + Z	Тревога, шлейф #Z [0...15]
0x50 + Z	Внимание, шлейф #Z [0...15]
0x60 + Z	Восстановление, шлейф #Z [0...15]
0x70 + Z	Неисправность, шлейф #Z [0...15]
0x80 + K	Постановка под охрану, площадь #1, ключ #K [0...15]
0x90 + K	Постановка под охрану, площадь #2, ключ #K [0...15]
0xA0 + K	Постановка под охрану, площадь #3, ключ #K [0...15]
0xB0 + K	Постановка под охрану, площадь #4, ключ #K [0...15]
0xC0 + K	Снятие с охраны, площадь #1, ключ #K [0...15]
0xD0 + K	Снятие с охраны, площадь #2, ключ #K [0...15]
0xE0 + K	Снятие с охраны, площадь #3, ключ #K [0...15]
0xF0 + K	Снятие с охраны, площадь #4, ключ #K [0...15]

Обозначения

- А – номер площади: 1...4;
- К – номер ключа: 0...15, 0 – ключ #1;
- Р – номера активатора: 0...7, 0 – активатор #1;
- З – номер шлейфа: 0...15, 0 – шлейф #1.

После цифры «9» идут буквы «А», «В»... «F».